

Interruptores seccionadores y de levás

Interruptores generales, accesorios



Polos	Intensidad asignada ininterrumpida lu [A]	Potencia AC-23 @ 400 VAC [kW]	Montaje en caja		Montaje fondo panel		Montaje empotrado		Montaje Tablero DIN *	
			mando Negro	mando Rojo y Amarillo	mando Negro	mando Rojo y Amarillo	mando Negro	mando Rojo y Amarillo	mando Negro	mando Rojo y Amarillo
3	20	5,5	T0-2-1/I1/SVB-SW	T0-2-1/I1/SVB	T0-2-1/V/SVB-SW	T0-2-1/V/SVB	T0-2-1/EA/SVB-SW	T0-2-1/EA/SVB	T0-2-1/IVS	T0-2-1/IVS-RT
3	25	11	P1-25/I2/SVB-SW	P1-25/I2/SVB	P1-25/V/SVB-SW	P1-25/V/SVB	P1-25/EA/SVB-SW	P1-25/EA/SVB	P1-25/IVS	P1-25/IVS-RT
3	32	15	P1-32/I2/SVB-SW	P1-32/I2/SVB	P1-32/V/SVB-SW	P1-32/V/SVB	P1-32/EA/SVB-SW	P1-32/EA/SVB	P1-32/IVS	P1-32/IVS-RT
3	63	30	P3-63/I4/SVB-SW	P3-63/I4/SVB	P3-63/V/SVB-SW	P3-63/V/SVB	P3-63/EA/SVB-SW	P3-63/EA/SVB	P3-63/IVS	P3-63/IVS-RT
3	100	55	P3-100/I5/SVB-SW	P3-100/I5/SVB	P3-100/V/SVB-SW	P3-100/V/SVB	P3-100/EA/SVB-SW	P3-100/EA/SVB	P3-100/IVS	P3-100/IVS-RT
4	20	5,5	T0-2-8900/I1/SVB-SW	T0-2-8900/I1/SVB	T0-2-8900/V/SVB-SW	T0-2-8900/V/SVB	T0-2-8900/EA/SVB-SW	T0-2-8900/EA/SVB	T0-2-8900/IVS	T0-2-8900/IVS-RT
4	25	11	P1-25/I2/SVB-SW/N	P1-25/I2/SVB/N	P1-25/V/SVB-SW/N	P1-25/V/SVB/N	P1-25/EA/SVB-SW/N	P1-25/EA/SVB/N	P1-25/IVS/N	P1-25/IVS-RT/N
4	32	15	P1-32/I2/SVB-SW/N	P1-32/I2/SVB/N	P1-32/V/SVB-SW/N	P1-32/V/SVB/N	P1-32/EA/SVB-SW/N	P1-32/EA/SVB/N	P1-32/IVS/N	P1-32/IVS-RT/N
4	63	30	P3-63/I4/SVB-SW/N	P3-63/I4/SVB/N	P3-63/V/SVB-SW/N	P3-63/V/SVB/N	P3-63/EA/SVB-SW/N	P3-63/EA/SVB/N	P3-63/IVS/N	P3-63/IVS-RT/N
4	100	55	P3-100/I5/SVB-SW/N	P3-100/I5/SVB/N	P3-100/V/SVB-SW/N	P3-100/V/SVB/N	P3-100/EA/SVB-SW/N	P3-100/EA/SVB/N	P3-100/IVS/N	P3-100/IVS-RT/N
6	20	5,5	T0-3-8342/I1/SVB-SW	T0-3-8342/I1/SVB						
6	32	15	T3-3-8342/I2/SVB-SW	T3-3-8342/I2/SVB						
6	63	30	T5B-3-8342/I4/SVB-SW	T5B-3-8342/I4/SVB						
6	100	55	T5-3-8342/I5/SVB-SW	T5-3-8342/I5/SVB						

* Sin mando bloqueable por candado.

Interruptor conmutador, IP65

1	20		T0-1-8210/I1		T0-1-8210/Z		T0-1-8210/E		T0-1-8210/IVS
2	20		T0-2-8211/I1		T0-2-8211/Z		T0-2-8211/E		T0-2-8211/IVS
3	20		T0-3-8212/I1		T0-3-8212/Z		T0-3-8212/E		T0-3-8212/IVS
4	20		T0-4-8213/I1		T0-4-8213/Z		T0-4-8213/E		T0-4-8213/IVS
1	32				T3-1-8210/Z		T3-1-8210/E		
2	32				T3-2-8211/Z		T3-2-8211/E		
3	32				T3-3-8212/Z		T3-3-8212/E		
4	32				T3-4-8213/Z		T3-4-8213/E		

Accesorios

Descripción	Contactos	Referencia
Contacto Auxiliar		
Contactos auxiliares montaje lateral para P1.../E,.../EA,.../EZ y P3.../E,.../EA	1 NO + 1 NC	HI11-P1/P3E
Contactos auxiliares montaje lateral para P1.../Z,.../V,.../I2,.../IVS y P3.../Z,.../V,.../I2,.../IVS ; P3 - 63 /E,.../Z,.../I4 ; P3 - 100/I5.../	1 NO + 1 NC	HI11-P1/P3Z
Prolongación de eje		
Prolongación de eje 25 mm, p/ T0.../Z .../V, T3.../Z .../V y P1.../Z, .../V. (máx. 4 piezas)		ZAV-T0
Prolongación de eje 25 mm, p/ P3.../Z, .../V o T5B.../Z. (máx. 4 piezas)		ZAV-P3

Conmutadores de instrumentos

Conmutador voltimétrico 3 x fase-fase + 3 x fase-neutro	T0-3-15924/E
Conmutador voltimétrico 3 x fase-fase	T0-2-15922/E
Conmutador voltimétrico 3 x fase-neutro	T0-2-15921/E
Conmutador amperímetro, medición mediante transformadores	T0-3-8048/E
Conmutador BCD de 10 posiciones	T0-4-15602/E

Seccionadores fusibles XNH

Intensidad asignada ininterrumpida lu [A]	Tamaño de fusible	3 polos Referencia	4 polos Referencia
160	NH000 / 00	XNH00-A160	XNH00-A160-4P
250	NH1	XNH1-A250	XNH1-A250-4P
400	NH2	XNH2-A400	XNH2-A400-4P
630	NH3	XNH3-A630	XNH3-A630-4P